Załącznik graficzny - Odpowiedź nr 1 na pytanie nr 1 z dnia 1.03.2017 r.

komora do demontażu

komora do pozostawienia
zabudować nowe zarowy odcinające

włączenie przyłącza preizolowanego Dn32

przyłącze preizolowane do Bema 3 włączyć
w komorze do przebudowanej sieci.

komora do demontażu

włączenie przyłącza preizolowanego Dn50

K-227/ZA, komora do demontażu

włączenie przyłącza preizolowanego Dn25

włączenie przyłącza preizolowanego Dn32

komora do demontażu

komora do pozostawienia
zabudować zawory odcinające

połączenie z istniejącą siecią preizolowaną Dn125

przyłącze do przebudowy Dn32

przyłącze do przebudowy Dn32

włączenie przyłącza preizolowanego Dn32

komora do demontażu

komora do pozostawienia